



Manual de utilizador



Por favor leia este manual ante de usar o smart watch para compreender o uso e o funcionamento do dispositivo.

RECOMENDAÇÕES

- A empresa tem o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. Algumas funções podem variar nas diferentes versões de software.
- Carregue o smart watch durante no mínimo 2 horas antes de o usar pela primeira vez. Utilize apenas o carregador que está incluído com o produto. Certifique-se que o carregador e o smart watch estão conectados corretamente. Não carregue o smart watch se este tiver água (ou suor) para evitar curto-circuitos e estragar o produto.
- Os dois contactos do cabo de carregamento não podem estar em contacto com um material condutor ao mesmo tempo, isso causará um curto-circuito e queimará.
- Evite dar golpes ao smart watch, pode partir o vidro.
- O grau de impermeabilidade é IP68, por isso, o smart watch pode ser usado para a vida diária. Mas o smart watch não se pode usar para mergulho nem pode estar debaixo de água durante muito tempo. O smart watch não pode ser usado em duches/banhos com água quente (já que o vapor de água de água o pode estragar) nem em água salgada (se entrar no smartwatch, irá corroer as partes internas).

Requisitos do sistema:

Android: Android 4.4 ou superior

iPhone: iOS 8.0 ou superior

Bluetooth: 4.0

Descarga e instalação da aplicação

- 1. Entre no nosso site www.mareasmart.com e procure o modelo do seu smart wtach. A referência encontra-se na parte de trás do smart watch (começa por "B" mais cinco digitos).
- 2. Descarregue e instale no seu telemóvel a aplicação oficial correspondente ao modelo do seu smart watch.
- 3. Entre na aplicação e ative todas as permissões que a aplicação solicitar.
- 4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel.
- 5. Comprove que o smart watch não se conectou diretamente por Bluetooth ao seu telemóvel. Caso tenha ocorrido, desconecte-o.
- 6. Conecte o Marea Smart através da aplicação.

Notas sobre a conexão:

 No telemóvel, só se deve instalar uma aplicação de conexão com o smart wtach para garantir que a conexão com o smart watch é

- estável. Se são usadas várias aplicações, pode afetar a conexão do smart watch com o telemóvel.
- Atenção: alguns telemóveis Android indicam que não pode instalar a aplicação. Vá às definições do telemóvel e autorize a "fonte desconhecida".
- Quando o telemóvel solicitar ativar permissões, clique em "Permitir". Caso contrário, é possível que não receba notificações, não scanee códigos QR, não abra a câmara ou não aceda a outras funções. Estas permissões não afetam o funcionamento do telemóvel ou outra informação no telemóvel.
- Alguns telemóveis Android podem fechar automaticamente a aplicação ao fazer a limpeza das aplicações que estão abertas.
 Assegure-se de que a aplicação tem permissão para executar em segundo plano:
- Abra as definições do telemóvel Definições de aplicações Aplicação correspondente Administração de direitos Administração de segundo plano selecione a execução em segundo plano. O método de configuração pode ser diferente devido às diferentes versões e modelos de telemóveis.
- Para telemóveis iPhone: se o telemóvel estiver em estado de espera ou hibernação durante muito tempo (por exemplo, durante 2 horas ou mais o telemóvel não foi usado e está com o

ecrã desligado), a aplicação é fechada pelo sistema iOS, pelo que a aplicação e o smart watch serão desconectados e as funções da aplicação não estarão disponíveis para usar. Volte a ativar o telemóvel e serão conectados automaticamente.

Funcionamento do smart watch

Seleção do ecrã inicial

Mantenha pressionado o ecrã tátil para alterar o ecrã inicial.
 Há 3 estilos diferentes para escolher:







Ligar / desligar

- Mantenha pressionado o botão superior para ligar/ desligar o smart watch.
- Pressione uma vez o botão superior ou toque no ecrã para ativar o relógio quando está em modo de espera.

Aceder ao menu principal

- Toque no ecrã para entrar no menu principal.
- Toque no ecrã para passar de uma função a outra.
- Mantenha pressionado o ecrã para entrar em cada função.

Funções principais no smart watch

O menu principal inclui as seguintes funções:




Passos

Mostra os passos realizados no dia atual. Os dados apagam-se às 00:00 todos os dias. Pode consultar os dados históricos na aplicação.



Calorias

Mostra as calorias consumidas no dia atual. Os dados apagam-se às 00:00 todos os dias. Pode consultar os dados históricos na aplicação.




Distância

Mostra a distância percorrida no dia atual. Os dados apagam-se às 00:00 todos os dias. Pode consultar os dados históricos na aplicação.



Sono

Se na noite anterior tinha o relógio no pulso, mostra o tempo de sono da noite anterior. Na aplicação pode consultar os dados históricos, assim como a informação de sono com mais detalhe.



Saúde

Inclui frequência cardíaca, pressão arterial e de oxigénio no sangue.

Mantenha pressionado ecrã para entrar na interface. A medição da frequência cardíaca começa automaticamente.

Mantenha pressionado o ecrã para entrar na interface. A medição da frequência cardíaca começa automaticamente. Pressione uma vez o ecrã para iniciar a prova de pressão arterial e pressione outra vez para iniciar a prova de oxigénio no sangue. Todos os resultados das provas são guardados com

mais detalhe na aplicação.



Frequência cardíaca

Faça uma medição da frequência cardíaca.



Pressão arterial

Faça uma medição da pressão arterial.




Oxigénio no sangue

Faça uma medição de oxigénio no sangue.

Notas sobre as funções de saúde:

- A monitorização da frequência cardíaca requer que o smart
 watch e o braço estejam em contacto, e o smart watch não deve
 estar demasiado apertado nem demasiado solto. A prova pode
 ser inconclusiva se estiver demasiado apertado porque afetará o
 fluxo do sangue ou se estiver demasiado solto porque afetará a
 monitorização do sensor de frequência cardíaca.
- Os resultados das medições do smart watch são apenas orientativos e não podem substituir em nenhum caso nenhuma

prova médica. Por favor, siga as instruções do seu médico e não confie apenas nestes resultados para uma avaliação. Os resultados das provas são apenas para referência.



Treino

Inclui 7 modos de desporto diferentes (correr, ciclismo, badminton, futebol, ping-pong, saltar à corda, tenis). Mantenha pressionado o ecrã para entrar na interface. Clique uma vez para ir ao modo de desporto seguinte. Mantenha pressionado o ecrã no desporto desejado para iniciar a medição. Pressione uma vez para ver as diferentes unidades que se estão a medir. Mantenha pressionado para pausar/continuar. Para sair, mantenha pressionado para pausar e depois pressione uma vez para voltar ao menu anterior.



Mensagens

Mostra as últimas 3 mensagens/

notificações.

Mantenha pressionado o ecrã para entrar na interface. Pressione uma vez para ir à mensagem seguinte. A última notificação recebida substituirá a mais antiga. O telemóvel e o relógio devem estar conectados e dentro do alcance de Bluetooth. Na aplicação, pode selecionar o tipo de mensagens que deseja receber no smart watch.



Mais funções

Mantenha pressionado o ecrã para entrar no menu e pressione uma vez para ir à função seguinte. Inclui as seguintes opções:



Brilho

Pode aumentar /
diminuir o brilho do
ecrã. Mantenha

pressionado o ecrã
para entrar na
interface e pressione
uma vez para
selecionar o nível de
brilho seguinte.
Mantenha
pressionado para
voltar ao menu
anterior. Quanto mais
brilhe, mais bateria
será consumida.



Encontrar telemóvel

Mantenha
pressionado o ecrã e o
telemóvel conectado
tocará para que possa
ser encontrado. O
telemóvel e o relógio
devem estar
conectados e dentro

do alcance de Bluetooth.



Acerca de

Mantenha
pressionado o ecrã
para ver a direção Mac
e o número de versão.
Pressione uma vez o
ecrã para sair.



Código QR

Mantenha
pressionado o ecrã
para ver o código QR
que pode scanear com
o seu telemóvel para
descarregar a
aplicação. Pressione
uma vez o ecrã para
sair.



Reiniciar

Mantenha
pressionado o ecrã
para reestabelecer o
smart watch à
configuração de
fábrica. Esta função
apaga todos os dados
guardados no smart
watch.



Desligar

Mantenha
pressionado o ecrã
para desligar o smart
watch.

Funções principais da aplicação (apenas se podem usar se o smart watch estiver conectado)

Notificações

Ative as notificações para cada uma das aplicações das que deseja receber notificações no relógio. Quando o telemóvel recebe chamadas, mensagens ou novas notificações das aplicações ativadas, estas notificações também são recebidas no smart watch. As últimas 3 mensagens / notificações podem ser vistas na interface de mensagens do smart watch.

Sincronização de dados

Se o smart watch estiver conectado corretamente à aplicação, clique para sincronizar os últimos dados entre o smart watch e a aplicação.

Controlo remoto da câmara

A câmara do telemóvel é aberta e aparece o ícone da câmara no smart watch. Agite o smart watch e o telemóvel tira uma foto. A foto será guardada na galeria do telemóvel.

Nota: Quando apareça a permissão de uso da câmara, selecione "Permitir".

Levantar o pulso para ligar o ecrã

Se esta função está ativada, o ecrã do smart watch será ligado quando levantar o pulso.

Lembrete sedentário

Se esta função está ativada, quando estiver muito tempo na mesma posição, o smart watch vibra e mostra o ícone de sedentarismo para recordar que se deve levantar e mover-se.

Lembrete de beber água

Se esta função está ativada, o smart watch vibra e mostra um ícone de água para o recordar que beba água.

Alarme

Pode configurar até 5 alarmes. Quando chega a hora de tocar o alarme, o smart watch vibra e mostra o ícone do alarme.

Encontrar smart watch

Clique nesta função e o smart watch vibra para que o possa encontrar. O telemóvel e o relógio devem estar conectados e dentro do alcance de Bluetooth.