



B58009

Guia rápido



Leia este manual antes de usar o smart watch para compreender o uso e o funcionamento do dispositivo.

RECOMENDAÇÕES

- A empresa tem o direito de modificar o conteúdo deste manual sem notificação prévia. Algumas funções podem variar em certas versões do software.
- Carregue o smart watch com o carregador proporcionado durante 2 horas no mínimo antes de o usar pela primeira vez. Utilize apenas o carregador que está incluído com o produto. Assegure-se que o carregador e o smart watch estejam conectados corretamente durante o carregamento. Não carregue o smart watch se este tiver água (ou suor) para evitar curto-circuitos e estragar o produto.
- Os dois contactos do cabo de carregamento não podem estar ao contacto com um material conductor ao mesmo tempo, provocará um curto-circuito e queimará.
- Evite bater no smart watch, pode partir o vidro.
- O grau de impermeabilidade é IP67, por isso, o smart watch pode ser usado para a vida diária. O smart watch não se pode usar para mergulho nem pode estar debaixo de água durante muito tempo. O smart watch não se pode usar em duchas/banhos com água quente (o vapor de água pode estragá-lo) nem em água salgada (se entra no smart watch, irá corroer as partes internas).

Download e instalação da aplicação

1. Entre no nosso site www.mareasmart.com e procure o seu modelo de smart watch. A referência encontra-se na parte traseira do smart watch (começa por “B” mais cinco dígitos).
2. Descarregue e instale no seu telemóvel na aplicação oficial correspondente ao seu modelo de smart watch.
3. Entre na aplicação e ative todas as permissões que a aplicação solicitar.
4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel.
5. Comprove que o smart watch não se conectou diretamente por Bluetooth ao seu telemóvel. Caso tenha acontecido, desconecte-o.
6. Emparelhe o Marea Smart através da aplicação (para que o smart watch se conecte através de Bluetooth 4.0).
7. No smart watch, vá ao Bluetooth, selecione o tipo de conexão (única ou múltipla*) e selecione o modelo do seu telemóvel.
8. Verifique no telemóvel que está conectado através de Bluetooth 3.0.

*Com conexão múltipla, a conexão entre o smart watch e o telemóvel será reestabelecida automaticamente mesmo que o smart watch se desligue e ligue novamente, mas irá consumir mais bateria.

O smart watch e o telemóvel devem estar conectados por Bluetooth 3.0 e 4.0 para que todas as funções funcionem corretamente. Dentro do menu do smart watch, na parte superior pode verificar o estado das conexões (o ícone verde de Bluetooth indica que Bluetooth 3.0 está conectado, o ícone azul indica que Bluetooth 4.0 está conectado).

Como o protocolo Bluetooth pode variar de uma marca de telemóvel para outra, a conexão Bluetooth com o smart watch às vezes pode ser instável. Para solucionar o problema, reinicie o Bluetooth, volte a conectá-lo ou reestabeleça o smart watch. Se o sistema parece ter parado, pressione o botão de ligar/ desligar durante uns 10 segundos para reiniciar o smart watch.

Notas sobre a conexão:

- No telemóvel, apenas deve instalar uma aplicação para garantir que a conexão com o Marea Smart é estável. Se usar várias aplicações, pode afetar a conexão entre o smart watch e o telemóvel.
- Atenção: alguns telemóveis Android indicam que não podem instalar a aplicação. Vá às definições do telemóvel e autorize a “fonte desconhecida”.
- Quando o telemóvel solicitar permissões, clique em “Permitir”. Caso contrário, é possível que não receba notificações, não scanee códigos QR, não abra a câmara ou não aceda a outras funções. Estas permissões não

afetam o fluxo do telemóvel nem nenhuma informação do telemóvel.

- Alguns telemóveis Android podem fechar automaticamente a aplicação ao fazer a limpeza das aplicações abertas. Assegure-se que a aplicação tem permissão para continuar a executar em segundo plano:
- Abra as definições do telemóvel - Administração de aplicações - Aplicação correspondente - Administração de direitos - Administração de segundo plano - selecione a execução em segundo plano. O método de configuração pode ser diferente devido às diferentes versões e modelos de telemóveis.
- Para telemóveis iPhone: se o telemóvel está em estado de espera ou hibernação durante muito tempo (por exemplo, durante 2 horas ou mais o telemóvel não está em uso ou está com o ecrã desligado), a aplicação será fechada pelo sistema iOS, pelo que a aplicação e o smart watch serão desconectados e as funções da aplicação não irão estar disponíveis para uso. Volte a ativar o telemóvel e serão conectados automaticamente.


Funcionamento do smart watch

Botão: pressione para ligar / desligar o smart watch, pressione uma vez para voltar ao ecrã principal. Para reiniciar o smart watch, pressione durante 10 segundos.

Ecrã inicial: pressione o ecrã inicial para ver todos os ecrãs iniciais disponíveis. Pressione o ecrã uma vez para confirmar.

Menu principal: deslize para a direita/ esquerda / cima para entrar no menu. Dentro do menu, deslize para a esquerda / direita para aceder a outras páginas do menu.

Funções: deslize para a direita/ esquerda / cima para entrar no menu. Clique no ícone para entrar na função. Uma vez dentro da função, deslize o dedo para a direita para voltar.



Carregador: inclui base de carregamento com cabo USB (5V para telemóveis). Tempo de carregamento: uns 70 minutos para carregamento completo.

Funções principais no smart watch

Notificações

Nas definições do telemóvel, vá a Aplicações, selecione a aplicação descarregada e ative todas as permissões.

Depois vá a Notificações e ative todas as permissões para a aplicação.

Na aplicação, vá a Mais, vá a Notificações e ative as notificações.

Nota: assegure-se que todas as aplicações das que deseja receber notificações no smart watch tenham permissão para aparecer na barra de notificações do telemóvel.

Actualização de firmware

Quando a conexão Bluetooth for estável, entre na aplicação, clique em Mais, selecione Atualizar firmware. Se existir uma nova versão, aparece a barra de progresso da atualização (pode demorar entre 3 a 5 minutos). Quando a atualização estiver completa, o smart watch liga e emparelha automaticamente com o telemóvel. Recomenda-se desativar e reativar o Bluetooth.

Chamadas

- **Marcar:** Chamada telefónica através de Bluetooth, pode falar a partir do smart watch.
- **Contactos:** Sincroniza todos os contactos do telemóvel (máximo 400 contactos).
- **Registo de chamadas:** Sincroniza todo o histórico de chamadas telefónicas.
- **SMS:** Sincroniza todas as mensagens de texto do telemóvel (função ainda não disponível para iOS).

Bluetooth

Encontre o telemóvel que deseja conectar ou desconectar.

Pedômetro

Conta os passos dados durante o dia, calorias consumidas e distância percorrida. Todos os dias às 00:00 todos os dados são guardados automaticamente e o pedômetro reinicia. Deslize para cima para ver as opções desta função: estado (ligado/desligado), histórico (dados dos últimos 7 dias), objetivo (selecione um objetivo de passos diários) e ingresse informação pessoal (sexo, altura, peso) para obter uma maior precisão nas medições.

Sono

O monitor de sono no smart watch ativa-se automaticamente das 21:00 às 09:00. Regista a duração e a qualidade do sono. Os dados registados podem ajudar a ajustar a hora de dormir e melhorar a qualidade do sono. Deslize para cima para ver as opções desta função: estado (ligado/ desligado), histórico (sono ligeiro e profundo) e ajuda.

Frequência cardíaca

Coloque o smart watch na parte superior do pulso. Depois de uns 20 segundos, mostram-se os dados da frequência cardíaca em tempo real. Pressione o ícone de histórico para ver as medições anteriores. Um valor de frequência cardíaca normal está entre 60 e 90 batimentos / minuto.

ECG

Utiliza a tecnologia combinada do sensor ótico de frequência cardíaca e o eletrocardiograma. Depois de uns 30 segundos, os dados são mostrados no ecrã. Quando terminar a medição, o ecrã mostra “ToApp”, o que indica que os dados estão a ser transferidos para a aplicação.

Lembrete sedentário

Selecione um alarme para o recordar que é hora de se levantar da cadeira e mover-se.

Movimentos do pulso

Ative / desative as seguintes funções: girar o pulso para silenciar a chamada, girar o pulso para silenciar o alarme, girar o pulso para ligar o ecrã, agitar para atender a chamada.

Fundo

Pode escolher o estilo do fundo.

Ecrã inicial

Pode escolher entre os diferentes ecrãs iniciais.

Som

Selecione o tom de chamada segundo o tipo de notificação.

Volume

Ajuste o volume de chamadas, notificações, etc.

Alarmes

Pode programar até 5 alarmes, pressione para parar um alarme.

Cronógrafo

Pressione o ícone da esquerda para iniciar a contagem e para fazer uma pausa. Pressione o ícone da direita para guardar tempos parciais.

Encontrar telemóvel

O telemóvel conectado começa a tocar. Quando o tiver encontrado, pressione “Fim” no telemóvel para que deixe de tocar. Também pode pará-lo através do smart watch.

Acerca de

Mostra o identificador do smart watch e a versão do software.