



B63002

Manual de usuario



Leia este manual antes de usar seu smartwatch para compreender os pormenores do uso e o funcionamento do dispositivo.

ADVERTÊNCIAS

- A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem notificação previa. Algumas funções podem variar em certas versões de software.
- Carregue o smartwatch com o carregador proporcionado durante o mínimo de 2 horas antes de usá-lo pela primeira vez.
- Utilize unicamente o carregador que se inclui com o produto. Assegure-se de que o carregador e o smartwatch estejam conectados corretamente durante o carregamento. Não carregue seu smartwatch se estiver úmido (ou suor) para evitar curtos-circuitos e avariar o produto.
- Os táteis de carregamento não podem estar em contato com um material condutor ao mesmo tempo, provocará um curto-circuito e queimará.
- Evite dar golpes ao smartwatch, poderá romper o vidro.
- Não exponha seu smartwatch a outros líquidos como água salgada, água clorada, e outros líquidos e substâncias químicas.
- Não exponha seu dispositivo a águas quentes nem vapores de água.
- A resistência a salpicaduras, a água e ao pó não é permanente e pode diminuir como consequência do uso habitual.

- Limpe o smartwatch regularmente, especialmente seu lado interior, e mantenha-o seco. Não se deve usar productos para a pele no pulso onde usa o relógio inteligente.
- Não olhe fixamente a luz verde do sensor na parte posterior do smartwatch, pode causar irritação ao olhos.

Requisitos do sistema:

Android: Android 5.0 ou superior

iPhone: iOS 11.0 ou superior

Descarregue e instale a aplicação

1. Entre em nossa web www.mareasmart.com e busque seu modelo de smartwatch. A referência encontra-se na parte traseira do smartwatch (começa por “B” mais cinco dígitos numéricos).
2. Descarregue e instale em seu telemóvel a aplicação oficial correspondente para seu modelo smartwatch.
3. Entre na aplicação e ative todas as permissões que a aplicação solicite.
4. Ative o Bluetooth no seu telemóvel.
5. Comprove que o smartwatch não esteja vinculado diretamente por Bluetooth a seu telemóvel. Se estiver emparelhado, deve desvinculá-lo.
6. Vincule seu Marea Smart através da aplicação.

Notas sobre vinculação:

- No telemóvel, só deve instalar uma aplicação de vinculação com o smartwatch para garantir que a conexão com seu Marea Smart seja estável. Se tiver várias aplicações de vinculação, podem afetar a conexão entre o smartwatch e o telemóvel.
- Atenção: alguns telefones Android indicarão que não podem instalar a aplicação. Vá as definições do telemóvel e autorize a “fonte desconhecida”.
- Quando o telemóvel solicitar permissões, carregue em "Permitir". Caso contrario, é possível que não receba notificações, não escaneie códigos QR, não abra a câmara remota ou não aceda a outras funções. Estas permissões não afetam o fluxo do telemóvel ou outra informação no telefone.
- Alguns telefones Android podem fechar automaticamente a aplicação e fazer limpeza das aplicações que esteja abertas. Assegure-se de que a aplicação tenha permissões para seguir a executar em segundo plano:
- Abra as definições do telefone – Gestor de aplicações – Aplicação correspondente – Administração de direitos – Gestão de segundo plano - Selecione a execução em segundo plano. O método de configuração pode ser

diferente devido as diferentes versões e modelos de telemóveis.

- Para telefones iPhone: se o telemóvel estiver em modo de hibernação durante muito tempo (por exemplo, durante 2 horas ou mais, o telefone não está em so e está com o visor apagado), a aplicação será fechada pelo sistema iOS, e a aplicação e o smartwatch se desconectaram e as funções da aplicação não estarão disponíveis para uso. Volte a ativar o telefone e voltará a conectar-se automaticamente.

Funcionamento do smartwatch

Ligar / Desligar

Mantenha pressionado o botão lateral redondo durante 3 segundos para ligar o smartwatch; pressione brevemente o botão lateral redondo para ativar o relógio quando este estiver em modo de espera.

Mantenha pressionado o botão lateral redondo durante 3 segundos para desligar o smartwatch.

Operação de botões e visor

Apartir do visor de início do smartwatch:

- Deslize de cima para baixo para acceder a interface de mensagens.
- Deslize de baixo para cima para ver a barra de estado. Mostra o estado da conexão, o estado da bateria, inclusive acesso direto a algumas funções (modo visor/ecrã ligado, girar o pulso para ligar o visor, controlo do brilho, lanterna, definições, seleção de alta-voz, calculadora, modo de vibração, controlo de câmara, cronómetro, calendário, jogo, código QR, modo silencioso e bloqueio por senha).
- Deslize da esquerda para a direita para aceder o menu de acesso direto, monitor de frequência cardíaca, dados de exercício, monitor de stress, monitor de oxigênio no sangue, saúde feminina (primeiro deve configura na

aplicação) e personalizar o menú de acesso direto (carregue em "+" para agregar funções como monitor do sono, clima, comando de música e chamadas e utilize "-" para eliminar funções).

- Deslize da direita para esquerda para abrir o menu rápido. Inclusive hora, alarme, clima e as quatro funções que usou recentemente.
- Carregue o botão lateral redondo para aceder o menu principal.
- Carregue o botão lateral retangular para acceder a função de desportos.

Voltar

Apartir de qualquer função, deslize da direita para esquerda para voltar ao menu anterior ou pressione uma vez o botão lateral redondo para voltar ao visor de inicio.

Seleção de mostradores de início

Mantenha pressionada o ecrã de inicio para acceder a interface de seleção. Deslize da direita para a esquerda para ver todas as opções disponíveis. Dê um clique no mostrador desejado para convertê-lo em seu ecrã/visor de inicio. Também pode girar o botão lateral redondo para mudar o mostrador de inicio. Carregue no ícone de bloqueio na seleção de mostradores de início para

bloquear o mostrador atual, isto desativará a função de giro do botão lateral para mudar o mostrador de início. A partir da aplicação pode descarregar outros mostradores pré-definidos assim como seleccionar uma imagem salva do telemóvel para definir como mostrador de início.

Funções principais no smartwatch

O menú principal incluye as seguintes funções:

Modo ecrã ligado

Se esta função estiver ativada, o ecrã permanecerá ligado durante 5 minutos.

Chamadas

Inclue agenda de contactos, registo de chamadas e teclado para realizar chamadas.

Os contactos deben ser incluídos através da aplicação para que apareçam na agenda de contactos.

Desporto

Inclue diferentes modos de desporto, como correr, passadeira de correr, caminhar, ciclismo, montanhismo, basket, badminton, futebol, yoga, treinamento libre e muito mais. Para ver todos os deportes disponíveis e

incluir uma lista principal de um desporto, basta carregar e personalizar, depois carregar no sinal “+”.

Carregue com um click no modo de exercício correspondente para começar a gravação. Pressione o botão lateral redondo para finalizar o exercício e guardar os dados.

Pode consultar as últimas gravações no seguinte ícone do menu principal (Registo deportivo). Na aplicação pode consultar os dados históricos.

- **Deportos com GPS:** ao iniciar a medição em um dos desportos disponível com GPS, o smartwatch pedirá que aguarde uns segundos para encontrar o sinal de GPS. Uma vez sincronizado com êxito, carregue no ecrã do smartwatch para começar a medição.

Passos

Mostra os passos dados, a distância percorrida e as calorías queimadas no día atual.

Frequência cardíaca

Ao aceder a função, a medição de frequência cardíaca começará automaticamente. Aguarde entre 30 e 60 segundos para que finalize a medição e se mostrará o resultado. Pode consultar os dados históricos na aplicação.

Tensão arterial

Ao aceder a função, pressione o botão verde para começar a medição da tensão arterial. Espere entre 30 e 60 segundos para que finalize a medição e se mostrará o resultado. Pode consultar os dados históricos na aplicação.

Oxígeno no sangue

Al ingresar en la función, la medición de oxígeno en sangre comenzará automáticamente. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

Nível de stress

Ao aceder a função, a medição de stress começará automaticamente. Espere entre 30 e 60 segundos para que finalize a medição e se mostrará o resultado. Na aplicação pode consultar os dados históricos.

Também pode deslizar de de cima para baixo para ver um gráfico do nível de stress do dia atual, assim como o valor mínimo e máximo do dia.

Notas sobre funções de saúde:

- A monitorização da frequência cardíaca requer que o smartwatch e o pulso estejam em contacto, e o smartwatch não deve estar demasiado apertado e nem demasiado solto. O resultado pode ser inexato se estiver apertado porque afetará o fluxo de sangue ou se estiver demasiado solto porque afetará a monitorização do sensor de frequência cardíaca.
- Assegure-se de que o sensor de frequência cardíaca na parte posterior do smartwatch esteja limpo. A cor da pele, a densidade dos pelos, as tatuagens e as cicatrizes podem afetar a precisão dos resultados da medição.
- Os resultados das medições do smartwatch são somente orientativos e não podem substituir em nenhum caso a nenhuma prova médica. Por favor, siga as indicações de seu médico e não confie unicamente nestes resultados para uma avaliação. Os resultados das provas são somente para referência.

Cronógrafo

Carregue no ícone de início para iniciar a contagem.

Durante a contagem, carregue no ícone do relógio para guardar um tempo parcial ou voltar (pode guardar até 20 tempos parciais). Quando a contagem está em pausa,

carregue no ícone de reiniciar para restabelecer a contagem a zero.

Mensagens

Mostra as últimas mensagens / notificações. O telemóvel e o smartwatch devem estar vinculados e dentro do alcance de Bluetooth. Deslize de baixo para cima e carregue no ícone de eliminar para excluir todos os registos de mensagens. A última notificação recebida substituirá a mais antiga. Na aplicação, pode seleccionar que tipo de notificação deseja receber em seu smartwatch.

Monitor de sono

Se tiver usado o relógio durante a última noite, mostrará o tempo total do sono da noite anterior. Poderá consultar os dados históricos na aplicação.

Clima

Mostra o clima e temperatura atual, assim como uma previsão para os próximos dias. O telemóvel e o smartwatch devem estar vinculados para que o smartwatch possa receber as informações meteorológicas do telefone.

Guia de respiração

Há três modos de exercício de respiração: lento, calmo e um pouco mais rápido. O tempo da medição pode ser configurada entre 1, 2 ou 3 minutos.

Alarmes

Pode configurar até 5 alarmes. Quando chegar a hora para que toque, o smartwatch vibrará e acenderá o ecrã para mostrar o ícone do despertador.

Controlo remoto câmara

Ao entrar na função, se abrirá a câmara do telefone.

Pressione no ícone da câmara no smartwatch e o telemóvel tirará uma foto. A foto será guardada na galeria do telemóvel.

Nota: Quando aparecer a solicitação de uso da câmara, selecione "Permitir".

Controlo remoto de música

Mostra os botões para reprodução / pause, voltar a música anterior ou passar para seguinte e aumentar / baixar o volume, para controlar de forma remota a reprodução da música no telemóvel vinculado. Também pode escolher se a música tocará em altavoz no telemóvel

ou no smartwatch. O telemóvel e o smartwatch devem estar vinculados e dentro do alcance do Bluetooth.

Cronômetro

Deslize de cima para baixo ou de baixo para cima para seleccionar o tempo desejado. Carregue no ícone de início para iniciar a contagem. Pressione o ícone de pause para pausar o cronômetro ou o ícone de stop para restabelecer o cronômetro.

Voz

Pode dar comando de voz ao telemóvel vinculado a partir da função.

Buscar telemóvel

O telemóvel vinculado tocará para que possa encontrá-lo. O telefone e o smartwatch devem estar vinculados e dentro do alcance do Bluetooth.

Calendário

Carregue nas setas da esquerda e direita para ver as datas.

Jogo

Pode controlar o avião para atacar ou desviar do inimigo e ganhar pontos segundo o tempo de voô.

Relógio mundial

Pode visualizar até 5 zonas horárias distintas (primeiro deve configurar apartir da aplicação).

Bolsa de valores

Pode visualizar a bolsa de valores (primeiro deve configurar apartir da aplicação).

Calculadora

Pode realizar operações aritméticas básicas.

Código QR

Mostra um código QR que pode escanear com seu telemóvel para descarregar a aplicação.

Configuração

- **Seleção de mostrador de início.**
- **Geral:** incluye as seguintes funções:
 - Levantar a mão para acender o ecrã/mostrador: pode estabelecer um intervalo de tempo em que o ecrã do smartwatch se acenderá quando levantar o pulso. Também pode seleccionar o tempo que o

visor ficará ligado antes de entrar em modo de espera.

- Modo não perturbar: Pode estabelecer um Interval de tempo em que o smartwatch não receberá notificações.
- Senha: O bloqueio por senha começará 15 segundos depois que o ecrã se apague. Digitar uma senha de 4 dígitos 2 vezes activará a função de senha. Quando o bloqueio está activado, pode digitar a senha para fecha-lo ou mudar o código. Se esquecer a senha original, digite uma senha incorreta 5 vezes, e poderá seleccionar o botão de reinício.
- Protetor de ecrã (Esfera modo espera): pode configurar uma esferal digital ou uma esfera de ponteiros como interface para quando o smartwatch estiver em modo de espera.
- Modo mesa de cabeceira: quando esta função estiver ativada, mostrará a hora, e o estado de carga durante o carregamento. A interface de visualização se ajustará de acordó com a posição do smartwatch.
- **Brilho**: Deslize de cima para baixo ou de baixo para cima para aumentar ou disminuir o brilho do mostrador. Quanto maior seja a luminosidade, mais

consumo de bateria haverá.

- **Idioma:** Pode seleccionar o idioma de seu smartwatch.
- **Estilo de menu:** Há 3 estilos de menú principal para escolher.
- **Apagar:** Apaga o smartwatch (carregue em "√" para confirmar ou "×" para sair).
- **Reiniciar:** Reinicia o smartwatch (carregue em "√" para confirmar ou "×" para sair).
- **Restaurar:** Restabelece o smartwatch as configurações de fábrica (carregue em "√" para confirmar ou "×" para sair). Esta função eliminará todos os dados guardados no smartwatch.
- **Acerca de:** Mostra o nome do Bluetooth, a direção MAC, a versão do software e a versão da interface do usuário.

Funções principais na aplicação (só pode ser usada se o smartwatch estiver vinculado)

Temas

Inclue uma ampla galeria de mostradores de início que se pode descarregar no smartwatch, assim como a possibilidade de personalizar o seu próprio mostrador de início usando uma imagen salva do seu telemóvel (ou tirar uma foto com câmara do telefone).

Notificações de mensagens

Ative as notificações para cada uma das aplicação que deseja receber em seu relógio. Quando o telefone receber chamadas, mensagens sms ou novas notificações das aplicações ativadas, estas notificações também se recebem no. As últimas 10 mensagens / notificações se podem ver na interface de mensagens do smartwatch.

Anti-perda

Se esta função estiver ativada, quando o smartwatch estiver fora do alcance do sinal Bluetooth do telefone, tocará e vibrará.

Modo não perturbar

Quando esta função estiver ativada, o smartwatch não receberá notificações.

Lembrete sedentarismo

Se esta função estiver ativada, quando estiver muito tempo na mesma posição, o smartwatch vibrará e mostrará o ícone de sedentarismo para recordar que deve levantar e movimentar-se.

Girar o pulso para ligar o mostrador

Se esta função estiver ativada, o mostrador do smartwatch acenderá quando girar o pulso.

Monitor de saúde

Se esta função estiver ativada, o smartwatch fará automaticamente medições de frequência cardíaca durante as horas selecionadas.

Assistente feminino

Pode configurar e verificar o último dia de menstruação, a duração do período menstrual e o número de dias entre períodos menstruais.

Controle remoto câmera

Se abrirá a câmera do telefone. Carregue no ícone da câmera no smartwatch e o telemóvel tirará uma foto. A foto será salva na galeria do telefone.

Nota: Quando aparecer a solicitação de uso da câmera, selecione "Permitir".

Atualização de firmware

Se houver uma nova versão de firmware do smartwatch, pode atualizar a última versão.

Sincronizar contactos

Pode agregar contactos de seu telemóvel para agenda de contactos do smartwatch.

Desvincular

Carregue para desvincular o smartwatch do telemóvel vinculado. Para o sistema iOS, depois de desvincular, deve ir as configurações do telemóvel para ignorar o dispositivo Bluetooth.