



B58015


Manuale utente



Leggere questo manuale prima di utilizzare lo smartwatch per comprendere appieno l'uso e il funzionamento del dispositivo.

AVVERTENZE

- L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Alcune funzioni possono variare in determinate versioni del software.
- Caricare lo smartwatch con il caricabatterie in dotazione per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.



- Utilizzare solo il caricabatterie incluso con il prodotto. Assicurarsi che il caricabatterie e lo smartwatch siano collegati correttamente durante la ricarica. Non ricaricare lo smartwatch se è bagnato (o sudato) per evitare cortocircuiti e danni al prodotto.
- I due contatti del cavo di ricarica non possono entrare in contatto con un materiale conduttivo contemporaneamente, poiché ciò causerebbe un cortocircuito e la bruciatura del cavo.
- Evitare di urtare lo smartwatch, poiché il vetro potrebbe rompersi.
- Non esporre lo smartwatch ad altri liquidi come acqua salata, acqua clorata e altri liquidi e sostanze chimiche.
- Non esporre il dispositivo ad acqua calda o vapore acqueo.
- La resistenza agli schizzi, all'acqua e alla polvere non è permanente e può diminuire a seguito dell'uso abituale.
- Pulire regolarmente lo smartwatch, in particolare la parte interna, e mantenerlo asciutto. Non utilizzare prodotti per la pelle sul polso che indossa lo smartwatch.
- Non fissare la luce verde del sensore sul retro dello smartwatch, poiché potrebbe causare irritazione agli occhi.

Requisiti di sistema:

Android: Android 4.4 o superiore

iPhone: iOS 10.0 o superiore

Download e installazione dell'applicazione

1. Accedi al nostro sito web www.mareasmart.com e cerca il modello del tuo smartwatch. Il codice di riferimento si trova sul retro dello smartwatch (inizia con "B" più cinque cifre).
2. Scarica e installa sul tuo telefono l'applicazione ufficiale corrispondente al tuo modello di smartwatch.
3. Accedi all'applicazione e attiva tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.
4. Attiva il Bluetooth sul tuo cellulare.
5. Verifica che lo smartwatch non sia collegato direttamente al tuo cellulare tramite Bluetooth. In tal caso, scollegalo.
6. Collega il tuo Marea Smart tramite l'applicazione.

Note sul collegamento:

- Sul telefono deve essere installata una sola app di collegamento con lo smartwatch per garantire che la connessione con il tuo Marea Smart sia stabile. Se si utilizzano più app di collegamento, queste potrebbero influire sulla connessione tra lo smartwatch e il telefono.
- Attenzione: alcuni telefoni Android segnaleranno che non è possibile installare l'applicazione. Vai alle impostazioni del telefono e autorizza la "fonte sconosciuta".
- Quando il cellulare richiede di attivare le autorizzazioni, clicca su "Consenti". In caso contrario, potresti non ricevere notifiche, non scansionare codici QR, non aprire la fotocamera remota o non accedere ad altre funzioni. Queste autorizzazioni non influiscono sul flusso del telefono o su altre informazioni presenti sul telefono.
- Alcuni telefoni Android potrebbero chiudere automaticamente l'applicazione durante la pulizia delle applicazioni aperte. Assicurati che l'applicazione abbia i permessi per continuare a funzionare in background:
- Apri le impostazioni del telefono - Gestione applicazioni - Applicazione corrispondente - Gestione diritti - Gestione in background - seleziona l'esecuzione in background. Il metodo di configurazione può variare a seconda delle diverse versioni e modelli di telefoni cellulari.
- Per i telefoni iPhone: se il telefono rimane in standby o in modalità di ibernazione per un lungo periodo di tempo (ad esempio, se il telefono non viene utilizzato per 2 ore o più e lo schermo è spento), l'applicazione verrà chiusa dal sistema iOS, quindi l'applicazione e lo smartwatch si disconnetteranno e le funzioni dell'applicazione non saranno disponibili per l'uso. Riattiva il telefono e si ricollegherà automaticamente.
-


Funzionamento dello smartwatch

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere lo smartwatch; premere brevemente il pulsante per attivare l'orologio quando è in modalità standby.

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere lo smartwatch.

Funzionamento dei pulsanti e del display



Indietro

Da qualsiasi funzione, scorrere verso destra o premere il pulsante per tornare al menu precedente.

Selezione della schermata iniziale

Tenere premuto lo schermo iniziale per accedere all'interfaccia di selezione. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le diverse opzioni.

Dall'app è possibile scaricare altre schermate predefinite, nonché selezionare un'immagine salvata sul telefono da impostare come schermata iniziale.

Funzioni principali dello smartwatch

Il menu principale include le seguenti funzioni:

Registro chiamate / Contatti / Tastiera di composizione

È possibile effettuare e ricevere chiamate Bluetooth dallo smartwatch. Dall'applicazione è possibile selezionare i contatti che si desidera importare nella rubrica dello smartwatch. Il telefono e l'orologio devono essere collegati e trovarsi nel raggio d'azione del Bluetooth.

Attività

Mostra i passi effettuati, la distanza percorsa e le calorie consumate nella giornata corrente. Nell'applicazione è possibile consultare i dati storici.

Frequenza cardiaca

Accedendo alla funzione, la misurazione della frequenza cardiaca inizierà automaticamente. Attendere tra 30 e 60 secondi affinché la misurazione sia completata e venga visualizzato il risultato. È possibile consultare i dati storici nell'applicazione.

Sport

Include diverse modalità sportive. Clicca sulla modalità di esercizio corrispondente per avviare la registrazione. Scorri verso destra per mettere in pausa o terminare l'esercizio e salvare i dati. Nell'applicazione è possibile consultare i dati storici.

Ossigeno nel sangue

Una volta entrato nella funzione, premi "play" per avviare la misurazione dell'ossigeno nel sangue. Attendi dai 30 ai 60 secondi affinché la misurazione sia completata e il risultato venga visualizzato. Puoi consultare i dati storici nell'applicazione.

Pressione arteriosa

Una volta avviata la funzione, la misurazione della pressione arteriosa inizierà automaticamente. Attendere dai 30 ai 60 secondi affinché la misurazione sia completata. È possibile consultare il grafico e i dati storici nell'applicazione.

Monitoraggio del sonno

Se hai indossato l'orologio durante la notte precedente, viene visualizzato il tempo totale di sonno della notte precedente, nonché i tempi di sonno leggero e profondo. È possibile consultare i dati storici nell'applicazione.

Note sulle funzioni relative alla salute:

- Il monitoraggio della frequenza cardiaca richiede che lo smartwatch e il braccio siano a contatto, e lo smartwatch non deve essere né troppo stretto né troppo allentato. Il test può essere impreciso se è troppo stretto perché influirà sul flusso sanguigno o se è troppo allentato perché influirà sul monitoraggio del sensore della frequenza cardiaca.
- Assicurati che il sensore della frequenza cardiaca sul retro dello smartwatch sia pulito. Il colore della pelle, la densità dei peli, i tatuaggi e le cicatrici possono influire sulla precisione dei risultati della misurazione.
- I risultati delle misurazioni dello smartwatch sono solo indicativi e non possono in alcun caso sostituire alcun test medico. Si prega di seguire le indicazioni del proprio medico e di non affidarsi esclusivamente a questi risultati per una valutazione. I risultati dei test sono solo di riferimento.

Controllo remoto della musica

Mostra i pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, passare al brano precedente o successivo e alzare/abbassare il volume, per controllare a distanza la riproduzione della musica sul telefono collegato. Il telefono e lo smartwatch devono essere collegati e nel raggio d'azione del Bluetooth.

Rilevatore di movimento

Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare la fotocamera a distanza dal tuo telefono.

Meteo

Mostra il tempo, la temperatura, i raggi UV e l'umidità attuali. Il telefono e lo smartwatch devono essere collegati affinché lo smartwatch possa ricevere le informazioni meteorologiche dal telefono.

Svegli

È possibile impostare fino a 5 allarmi. Quando arriva l'ora di suonare, lo smartwatch vibra e accende lo schermo per mostrare l'icona della sveglia.

Guida alla respirazione

Sono disponibili due modalità di guida alla respirazione: lenta e moderata. La durata può essere impostata tra 1 e 3 minuti.

Segui i passaggi per inspirare ed espirare.

Messaggi

Mostra gli ultimi messaggi/notifiche. Il telefono e lo smartwatch devono essere collegati e nel raggio d'azione del Bluetooth. L'ultima notifica ricevuta sostituirà quella più vecchia. Nell'applicazione è possibile selezionare il tipo di notifiche che si desidera ricevere sullo smartwatch.

Assistente vocale

Puoi attivare e dare istruzioni all'assistente vocale del tuo telefono dallo smartwatch.

Gioco

Puoi distrarti giocando con 6 minigiochi.

Registratore

Le note vocali possono essere registrate, archiviate e riprodotte in un secondo momento.

Album fotografico

Le foto possono essere memorizzate e visualizzate sull'orologio tramite il caricatore USB.

Cronografo: clicca sull'icona di avvio per avviare il conteggio. Clicca sull'icona del cronografo per salvare un tempo intermedio. Quando il conteggio è in pausa, clicca sull'icona di ripristino per azzerare il conteggio.

Timer: selezionare uno dei tempi preimpostati o selezionare il proprio tempo. Fare clic sull'icona di avvio per avviare il conto alla rovescia.

Trova telefono: il telefono collegato suonerà in modo da poterlo trovare. Il telefono e lo smartwatch devono essere collegati e nel raggio d'azione del Bluetooth.

Torcia: lo schermo si illuminerà in modo da poter essere utilizzato come torcia.

Calcolatrice: puoi eseguire semplici operazioni matematiche sul tuo smartwatch.

Impostazioni

Include le seguenti funzioni:

- **Schermo**

- **Sfera:** clicca sullo schermo desiderato per impostarlo come schermata iniziale. Nell'app è possibile scaricare altre schermate iniziali predefinite, nonché selezionare un'immagine salvata sul telefono per impostarla come schermata iniziale.
- **3D:** diversi effetti 3D nella transizione tra le schermate
- **Tema:** sono disponibili diversi stili di menu principale tra cui scegliere.
- **Controllo della luminosità:** seleziona il livello di luminosità dello schermo. Maggiore è l'intensità della luminosità, maggiore sarà il consumo della batteria.
- **Durata schermo acceso:** seleziona i secondi che impiegherà lo schermo a spegnersi quando non è in uso. Più a lungo lo schermo rimane acceso, maggiore sarà il consumo della batteria.
- **Password:** è possibile impostare una password di 4 cifre per poter utilizzare lo smartwatch.

- **Suono e vibrazione**

- **Vibrazione:** selezionare l'intensità della vibrazione dello smartwatch.
- **Audio multimediale:** scegli se desideri ascoltare con l'orologio, il telefono o le cuffie.
- **Silenzioso:** attiva/disattiva le notifiche e le chiamate sullo smartwatch.

- **Ruota il polso per accendere lo schermo:** se questa funzione è attivata, lo schermo dello smartwatch si accenderà quando ruoterai il polso.

- **Modalità Non disturbare:** puoi impostare un intervallo di tempo durante il quale lo smartwatch non riceverà notifiche.

- **Imposta ora:** regola manualmente la data e l'ora senza connessione al telefono

- **Sistema**

- **USB:** scegliere se utilizzare la porta per la ricarica o per il trasferimento dei dati
- **Riavvia:** riavvia lo smartwatch.
- **Spegni:** spegne lo smartwatch.
- **Ripristina:** ripristina le impostazioni di fabbrica dello smartwatch. Questa funzione cancellerà tutti i dati memorizzati nello smartwatch.

- **Info:** include l'indirizzo BT dell'orologio necessario per collegarlo al telefono.

Funzioni aggiuntive nell'applicazione (utilizzabili solo se lo smartwatch è collegato)

Monitoraggio della salute

È possibile impostare lo smartwatch in modo che misuri automaticamente la frequenza cardiaca durante il giorno.

Promemoria sedentarietà

Se questa funzione è attivata, quando rimani nella stessa posizione per troppo tempo, lo smartwatch vibrerà e mostrerà l'icona della sedentarietà per ricordarti di alzarti e muoverti.

Trova smartwatch

Lo smartwatch vibrerà per consentirti di trovarlo. Il telefono e lo smartwatch devono essere collegati e trovarsi nel raggio d'azione del Bluetooth.

Aggiornamento del firmware

Se è disponibile una nuova versione del firmware dello smartwatch, puoi aggiornarlo all'ultima versione.

Disaccoppia

Clicca per scollegare lo smartwatch dal cellulare collegato. Per il sistema iOS, dopo averlo scollegato, devi andare nelle impostazioni del telefono per ignorare il dispositivo Bluetooth.